

地面端开机与关机

开机：

关机状态下，短按电源键约 1 秒，指示灯亮起，接着长按电源键约 2 秒，待屏幕亮起即可开机进入工作状态。

关机：

开机状态下，长按电源键约 2 秒，系统界面出现弹窗，触摸关机图标即可关闭地面站电源。

⚠ 注意：

强制关机：开机状态下，长按电源键约 8 秒，店面端电源会强制关闭。

● 注

息屏：开机状态下，短按电源键，地面站屏幕熄灭进入节能状态。