


遥控器回放功能：

1. 打开飞行软件 1



2. 打开设置 2



3. 打开多功能模块 3，勾选显示日志/视频回放 4，然后加载日志文件 5，然后根据飞行时间加载日志 6，就可以查看飞行记录

